

Installation av avloppspump i pumpstation

För att ersätta en avloppspump i en prefabricerad pumpstation krävs i många fall att ersättningspumpen kompletteras med olika utbytets- tillbehör. Det är också viktigt att se till att pump och tillbehör får plats fysiskt.

Nedan beskrivs de två vanligaste installationstyperna. Kontrollera vilken av de två som överensstämmer med just din installation. Exempel nedan gäller för ersättningspumpar med horisontellt utlopp med flänsdimension DN 32/40. Befintlig pump är försedd med larmutgång. Ersättningspump förses med larmskåp DrainAlarm kompl. RSK 5819360.

Installation med tryckrör

Ej möjlig ersättning.

Installation med gejderrör/glidsko

Glidsko/adapter DN 50.

Dimension: DN 50

Art.nr: 2835072

RSK: 5830018



Glidsko/adapter DN 50

